

# DEX 212F

- Neuer Luftentfeuchter mit Luftreinigungsfunktion.
- Leistung: 300 Watt; Geeignet für Räume bis zu 55 m³.
- Wassertank mit transparentem Wasserstandsichtfenster.
- Voll-Öko-Kühlmittel R290: Frei von FCKW, H-FCKW & FKW.
- Gebläsestufe.
- Doppeltes Wasser-Drainage-System: entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt oder kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch abgeführt wird (Dauerbetrieb).
- Laundry-Funktion: für extra-schnelles Trocknen von Wäsche.
- „Tank Control System“: unterbricht den Betrieb des Gerätes, wenn der Wassertank voll ist.
- Extra-leiser Geräuschpegel: nur 37 dB(A).
- Regelbarer Hygrostat: die vom Benutzer definierte relative Luftfeuchtigkeit wird realisiert und dauerhaft auf diesem Niveau gehalten.
- Elektronischer Frostschutz (Betrieb von 30°C bis zu 2°C Raumtemperatur).
- Integrierter Tragegriff.



### SILENT

### DOPPELTE FILTRATION

### AS ZERTIFIZIERT

### 475 MAL UMWELT-FREUNDLICHER\*\*

### WÄSCHETROCKNE R-FUNKTION

### DRAINAGE SYSTEM

Extrem leise ohne an Entfeuchterleistung zu sparen ist der DEX210 auch für das Schlafzimmer geeignet.

Verbessert die Luftqualität dank eines zweifachen Filtersystems: ein Anti-Staub Filter und ein austauschbarer Anti-Allergen Filter gegen verschiedenste Allergene.

Das zertifizierte asthma & allergy friendly™ Siegel ist eine eingetragene Marke der ALLERGY STANDARDS LTD.

Das Kühlmittel R290 ist um 475 Mal umwelt-freundlicher als traditionelle Kühlmittel\*\*.

Mit der Wäschetrockner-Funktion, reduziert der DDSX 220 die Trockenzeit frisch gewaschener Wäsche.

Für die Entfeuchtung ohne Tankleerung.

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (LxBxH) mm	508 x 334 x 220
Spannung   Frequenz	230/50
Entfeuchteleistung	12l/24h*
Wassertank Fassungsvermögen	2,1 Liter
Leistung	300 Watt
Geräuschpegel (Schalldruck max)	37 dB(A)
Arbeitstemperatur	2-30°C
EAN Code	8004399481145

\* 30°C/80% R.H.

\*\*475 Mal im Vergleich zum Einfluss auf die globale Erwärmung des R134 - F-Gas Reg. 517/2014.



Better Everyday