

DEX 214F

- Neuer Luftentfeuchter mit Luftreinigungsfunktion.
- Leistung: 290 Watt; Geeignet für Räume bis zu 65 m³.
- Wassertank mit transparentem Wasserstandsichtfenster.
- Voll-Öko-Kühlmittel R290: Frei von FCKW, H-FCKW & FKW.
- Gebläsestufe.
- Doppeltes Wasser-Drainage-System: entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt oder kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch abgeführt wird (Dauerbetrieb).
- Laundry-Funktion: für extra-schnelles Trocknen von Wäsche.
- „Tank Control System“: unterbricht den Betrieb des Gerätes, wenn der Wassertank voll ist.
- Extra-leiser Geräuschpegel: nur 37 dB(A).
- Regelbarer Hygrostat: die vom Benutzer definierte relative Luftfeuchtigkeit wird realisiert und dauerhaft auf diesem Niveau gehalten.
- Elektronischer Frostschutz (Betrieb von 30°C bis zu 2°C Raumtemperatur).
- Integrierter Tragegriff.



SILENT

Extrem leise ohne an Entfeuchterleistung zu sparen ist der DEX210 auch für das Schlafzimmer geeignet.



DOPPELTE FILTRATION

Verbessert die Luftqualität dank eines zweifachen Filtersystems: ein Anti-Staub Filter und ein austauschbarer Anti-Allergen Filter gegen verschiedenste Allergene.



AS ZERTIFIZIERT

Das zertifizierte asthma & allergy friendly™ Siegel ist eine eingetragene Marke der ALLERGY STANDARDS LTD.



475x UMWELT-FREUNDLICHER**

Das Kühlmittel R290 ist um 475 Mal umweltfreundlicher als traditionelle Kühlmittel**.



WÄSCHETROCKNE R-FUNKTION

Mit der Wäschetrockner-Funktion, reduziert der DDSX 220 die Trockenzeit frisch gewaschener Wäsche.



DRAINAGE SYSTEM

Für die Entfeuchtung ohne Tankleerung.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (LxBxH) mm	508 x 334 x 220
Spannung Frequenz	230/50
Entfeuchteleistung	14l/24h*
Wassertank Fassungsvermögen	2,1 l
Leistung	290 Watt
Geräuschpegel (Schalldruck max)	37 dB(A)
Arbeitstemperatur	2-30°C
EAN Code	8004399481152

* 30°C/80% R.H.

**475 Mal im Vergleich zum Einfluss auf die globale Erwärmung des R134 - F-Gas Reg. 517/2014.



Better Everyday